seguna

HOME

Das Notrufsystem von MEDI-MARKT

INBETRIEBNAHME | KURZANLEITUNG | WICHTIGE HINWEISE | UMBAUANLEITUNG

Zu Ihrer Sicherheit bitte aufmerksam lesen!



INHALT

03	Bestandteile des Notrufsystems
04	Gerät aktivieren
05	Funktionstest
06	Verwendung im Alltag
07	Umbauanleitung Funkknopf
08	Reinigung und Aufbewahrung
09	Rückgabe und Versand
10	Tablet – Details
11	Funkknopf – Details
12	Sprachansagen des Tablets
13	Technische Daten
14	EU-Konformitätserklärungen

BESTANDTEILE DES NOTRUFSYSTEMS



Notruf-Tablet



Funkarmband



Funkhalskette



Netzstecker

GERÄT AKTIVIEREN

1



Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und lassen Sie das Tablet ca. eine Stunde laden.

2



Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste an der Seite 8 Sekunden gedrückt halten.

3



Ziehen Sie Ihr Funkarmband /-kette an und lösen Sie über die Notruftaste einen Testnotruf aus.

! **Stellen Sie das Tablet an einen Ort in Ihrer Wohnung, an dem eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz besteht.**

FUNKTIONSTEST

Technischer Support: 0621 300 110 06

a

b



1. Drücken Sie den SOS-Knopf am Funkarmband /-kette a oder am Tablet. b

2. Das Tablet verbindet sich mit der Notrufzentrale. Es wird eine Sprechverbindung aufgebaut. Teilen Sie der Zentrale mit, dass es sich um einen Testnotruf handelt.

!

Wiederholen Sie den Testanruf mindestens einmal im Monat, damit Sie im Ernstfall mit dem Umgang vertraut sind.

VERWENDUNG IM ALLTAG



Im Alltag
Tragen Sie im Alltag immer Ihren Funkknopf. Sie können sich damit frei in Haus und Wohnung bewegen.



Im Badezimmer
Sie können den Funkknopf problemlos beim Duschen und Baden tragen. Er ist wasserdicht.

UMBAUANLEITUNG FUNKKNOPF



Der Notrufknopf ist durch einen robusten, aber flexiblen Gummiring mit Armband oder Halskette verbunden.







Zum Lösen: Ziehen sie an einer Stelle des Befestigungsrings und drücken Sie den Knopf heraus.

Zum Befestigen: Ziehen Sie den Befestigungsring um den Notrufknopf, bis sich der Gummiring in die seitliche Aussparung des Notrufknopfs einhakt.

! **Der Verschluss der Kordel ist so konstruiert, dass er sich zu Ihrer Sicherheit bei starkem Ziehen automatisch öffnet.**

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Behandeln Sie das Tablet immer mit Vorsicht.
- Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie es nicht in die Nähe einer heißen Flamme.
- Vermeiden Sie es das Tablet fallen zu lassen.
- Das Tablet darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Die Gehäuse des Tablets und des Funkknopfs dürfen nicht geöffnet werden.



Zur Reinigung des Tablets verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
Das Tablet ist nicht wasserdicht.



Um den Funkknopf zu reinigen, waschen Sie ihn mit Wasser ohne Reinigungsmittel ab und trocknen ihn. **Der Funkknopf ist wasserdicht (IP 67).** Sie können auch Desinfektionsmittel zur Reinigung verwenden.

RÜCKGABE UND VERSAND

Technischer Support: 0621 300 110 06



1. Kontaktieren Sie vor dem Versand den technischen Support unter **0621 300 110 06.** Das Tablet wird über die Fernwartung ausgeschaltet.



1. Versenden Sie das Tablet möglichst in der Originalverpackung. Achten Sie auf ausreichende Polsterung.



1. Nutzen Sie zum Versenden den beigelegten Rücksendeschein.

! **Das Tablet darf nur ausgeschaltet versendet werden!**

TABLET – DETAILS



1 SOS-Taste
2 Bildschirm
3 Ein-/ Austaste
4 Lautsprecher
5 Lade-LED
6 Kamera

Notruf auslösen:

SOS-Taste 1 1x kurz drücken

- Das Tablet reagiert mit einer Sprachansage, sobald der Notruf ausgelöst wurde.

Das Tablet muss immer am Stromnetz angeschlossen sein. Bei einem Stromausfall ist die interne Batterie 24 Stunden aktiv und ein Notruf kann weiterhin getätigt werden.

FUNKKNOPF – DETAILS



1 **SOS-Taste**

2 **Singal-LED**

Notruf auslösen:

Notrufknopf **1** 1x kurz drücken

- Die Signal-LED blinkt 1x rot und vibriert.
- Das Tablet reagiert mit einer Sprachansage, sobald der Notruf empfangen wurde.

- Der Funkknopf ist zum Duschen geeignet.
- Die Batterielebensdauer des Funkknopfs beträgt ca. zwei Jahre.
- Die Signal-LED ist nur sichtbar, wenn sie leuchtet.

SPRACHANSAGEN DES TABLETS

Technischer Support:
0621 300 110 06

Sprachansage des Tablets	Bedeutung
« Ein Alarm ist ausgelöst worden. Bitte warten Sie. »	Diese Meldung bestätigt, dass ein Alarm an die Notrufzentrale gesendet wurde. Keine Sorge, die Notrufzentrale meldet sich gleich bei Ihnen.
« Achtung! Die Handsenderbatterie ist schwach »	Die Batterie im Funksender muss getauscht werden. Bitte kontaktieren Sie den technischen Support.
« Achtung! Ein Stromausfall wurde festgestellt, bitte überprüfen Sie den Anschluss »	Die Batterielaufzeit beträgt 24 Stunden. Bitte schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.
« Achtung! Die Batterie der Station ist schwach »	Die Batterielaufzeit beträgt 24 Stunden. Bitte schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.

TECHNISCHE DATEN

Notruf-Tablet

- **Gewicht:** 362g
- **Reinigung:** nur mit einem trockenen Tuch
- **Netzwerkverbindung:** Internet WLAN - Ethernet (RJ45), GSM 2G/3G/4G, Bluetooth/BLE, NFC 433 MHz, Zwave+ 868Mhz
- **Betriebstemperatur:** +5°C / +40°C
- **Batterielaufzeit:** 24 h
- **Bildschirm:** LCD Bildschirm 7''
- **Lautsprecher:** 9 Ω, 3 W



Funkknopf

- **Gewicht:** 35g
- **Wasserbeständigkeit:** IP67
- **Stoßfestigkeit:** IK04
- **Reinigung:** nur mit Wasser oder Desinfektionsmittel
- **Kunststoffverarbeitung:** hypoallergen
- **Funkreichweite:** 300 m im Freien
- **Betriebstemperatur:** +5°C bis +40°C
- **Batterielaufzeit:** CR2477 / $LiMnO^2$ ca. zwei Jahre. Batterie muss vom technischen Support ausgetauscht werden.

Leistungspegel | Frequenz

ISM	-8 dBm	| 869.2125 und 869.2375 MHz
BLE	-5 dBm	| 2400 – 2483.5 MHz

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

EU-Konformitätserklärung für das Tablet
Hiermit bestätigen wir, dass das Teleassistenzsystem die wichtigsten Anforderungen und andere relevante Vorschriften erfüllt, die in den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS-2) und EC 1907/2006 (NO_SVHC; REACH) beschrieben sind. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie auf der Herstellerseite unter www.arkeaonlife.com

Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)
Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten in der Europäischen Union. Dieses Symbol auf einem Produkt oder einer Produktverpackung verweist darauf, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen müssen solche Altgeräte zu einer speziellen Sammelstelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten gebracht werden. Weitere Informationen zu solchen Sammelstellen können beim örtlichen Rathaus, Entsorgungsunternehmen oder Händler erfragt werden. Werden Batterien gemeinsam mit Elektro- und Elektronikaltgeräten gemäß 2002/96/EG entsorgt, müssen die Batterien vorab aus den Geräten entnommen werden.

IP 20

EU-Konformitätserklärung für das Funkarmband
Hiermit bestätigen wir, dass der Vibby Oak Notrufknopf die wichtigsten Anforderungen, sowie die Anforderungen anderer relevanter Bestimmungen erfüllt, die in den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS-2) und EG 1907/2006 (NO_SVHC; REACH) dargelegt sind.

Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE)
Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten in der Europäischen Union. Dieses Symbol auf einem Produkt oder einer Produktverpackung verweist darauf, dass dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen müssen solche Altgeräte zu einer speziellen Sammelstelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten gebracht werden. Weitere Informationen zu solchen Sammelstellen können beim örtlichen Rathaus, Entsorgungsunternehmen oder Händler erfragt werden. Werden Batterien gemeinsam mit Elektro- und Elektronikaltgeräten gemäß 2002/96/EG entsorgt, müssen die Batterien vorab aus den Geräten entnommen werden.

IP67






WIR BERATEN SIE KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH!

0621 300 110 06
segunahome@medi-markt.de
www.seguna-home.de

MEDI-MARKT Homecare GmbH
Dynamostraße 3
68165 Mannheim
Germany